

Papel de Prueba de Cloro Micro (CM-240) Hydrion® 10-200 PPM

Una forma rápida, fiable y fácil de probar la fuerza y eficacia de sanitizantes basados en cloro en establecimientos de alimentación, según lo requerido por los códigos de seguridad alimenticia federales, estatales y locales.

Los Kits de Prueba Sanitizante Hydrion han gozado de confianza en todo el mundo durante casi 40 años para probar la concentración de soluciones sanitizantes basadas en cloro.

El Papel de Prueba de Cloro Micro Hydrion mide la concentración del cloro libre disponible en un rango entre 10 y 200 partes por millón (ppm), con coincidencias de color a 10-50-100-200 ppm.

- Una manera simple y fiable de cumplir con los lineamientos de seguridad alimenticia federales, estatales y locales
- Agencias de salud en todo el mundo confían en éstos para pruebas obligatorias de sanitizante
- Resultados instantáneos y precisos
- Hecho en los EE.UU.



CM-240V



CM-240

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com

PAPEL DE PRUEBA DE CLORO MICRO (CM-240) HYDRION® 10-200 PPM

- Cada kit consiste en un rollo de papel de prueba premium de 15 pies x 5/32 pg en un útil dispensador Hydrion, con una tabla de color coincidente y un rollo de papel de prueba de repuesto
- Aproximadamente 200 pruebas por kit

No. Catálogo	Rango	Puntos Coincidencia Color
CM-240	10-200 ppm	10-50-100-200 ppm
CM-240V	10-200 ppm	10-50-100-200 ppm
Unidad de Venta	Precio	Cantidad de Pedido Mínima
Caja de 10 kits	Precio de distribuidor disponible	1 caja

CÓMO PROBAR SANITIZANTES DE CLORO

- Arranque una tira de papel de prueba y suméjala en la solución sanitizante.
- Retire la tira de papel de prueba y séquela de inmediato con una toalla de papel.
- Compare el color resultante con la tabla de color para una lectura de cloro libre disponible.



CM-240



CM-240V

© 2015 Micro Essential Laboratory Inc. Todos los derechos reservados Impreso en EE.UU.

Para más información contacte a
Rob Lynch en el 718.338.3618
Rob@microessentiallab.com
www.MicroEssentialLab.com